

ジブンで作る木の家具キット


● キッズテーブル&チェア ●



私たちは、環境と人にやさしい
製品づくりを目指し「エコ&ウ
エルネス」を宣言します。

! 製品の組み立て上の注意事項

※組み立てる際は、なるべく広い場所で、また障害物・危険物のないところで行ってください。※使用する工具の取り扱いには十分ご注意ください。※製品部材、部品でのケガや組み立ての際の床や壁等へのキズにご注意ください。
※お子様が作業する場合は、必ず大人の方が付き添ってください。※この製品は家具として使用するものであり、それ以外の目的には使用しないでください。※上に立ったり、飛び跳ねたり、踏み台代わりに使用したり、不安定な姿勢で腰かけたりしないでください。※必ず水平な場所に設置してください。傾斜や段差のある場所に設置すると、転倒や事故・製品破損の原因となりますので、ご注意ください。※製品を移動する場合は、引きずると床面をキズつけますので、床面より離して移動してください。※本製品に使用している素材(天然木)の性質上、色・柄等商品によって異なる場合がございます。また節・木目・死に節の穴などのクレームについては対応できかねますので、あらかじめご理解ください。



使用する道具

- のこぎり
- 金やすり
- 紙やすり
- 木づちまたはゴムづち
- ドライバー
- 木工用ボンド
- 塗料(お好みで)



1

各パーツを切る

全てのパーツをリブから切り離します。割れやすいので、注意して切ってください。



6

天板を固定する

5をひっくり返し、FとHを合わせてHの3か所の穴にダボを入れ、裏側からビス穴にビスを打ち固定します。



2

金やすりかける

切り離れた部分のバリを金やすりで平らになるまで削ります。



7

イスの基部を組む

Eの溝にDを合わせ、ビス穴にビスを打ち固定します。



3

紙やすりかける

2でやすりをかけた部分や角の部分がなめらかになるように紙やすりをかけます。

※100～400番くらいの紙やすりがおすすめです。



8

イスに脚をつける

7で組んだ基部をB2枚ではさむようにビスで固定します。



4

テーブルの脚を組む

GとC3枚のパーツを切込みに合わせて組みます。入りにくいときは、木づちやゴムづちで軽く叩いてください。

※割れやすいので注意してください。



9

座面をつける

8にAを合わせ、裏からビスで固定します。



5

天面用土台をつける

Fのパーツの溝に4で作った脚を合わせて、上からビス穴にビスを打ちます。



10

完成

お好みでワックスやニスを塗ったり、お好きな塗料で色付けをしたりできます。

